



EC2218SS / EC2208S

digitális beltéri vevőegység
kezelési útmutató





Tartalomjegyzék

1. A vevőegység ismertetése	3
2. Távirányító	7
3. Első beállítások	11
4. Biztonsági előírások	14
5. Hibaelhárítás.....	15
6. Műszaki adatok	17
7. Környezetvédelmi szempontok	18





1. A vevőegység ismertetése

Megjelenés



Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentumban ismertetett vevőegység
(set top box) EC2218SS vagy EC2208S típusú!



Előlap



Leírás

1 Kijelző:

Folyadékkristályos kijelző (LCD), amely max. négy számjegy megjelenítésére alkalmas.

2 Felvétel jelző LED:

- Ha a LED zölden világít, akkor a készülék felvételt (PVR-t) játszik le.
- Ha a LED pirosan világít, akkor a készülék műsort rögzít.
- Ha a LED nem világít, akkor a készülék szünetelteti a (PVR) felvételt.

Megjegyzés

Az EC2208S típusú készülék nem képes felvétel rögzítésére!

3 Helyi hálózat (LAN) jelenlétével jelző LED:

- Ha a LED zölden világít, akkor a készülék az IP hálózathoz van csatlakoztatva.
- Ha a LED pirosan világít, akkor a készülék nincs az IP hálózathoz csatlakoztatva.
- Ha a LED nem világít, akkor a készülék készenléti üzemmódban van.

4 Infravörös aktivitást jelző LED:

- Ha a kijelző villog, akkor a készülék jelet fogad a távirányítótól.
- Ha a kijelző nem világít, akkor a készülék készenléti üzemmódban van.

5 Internet protokolos TV (IPTV) állapot jelző LED:

- Ha a LED zölden világít, akkor a készülék IP hálózaton keresztül játszza le a TV műsort.
- Ha a LED nem világít, akkor a készülék nem az IP hálózaton keresztül játsza le a TV műsort.

6 Digitális videó-műsorszórás (DVB) állapot jelző LED:

- Ha a LED zölden világít, akkor a készülék DVB-S/S2 műsort játszik le. (A DVB-S jelentése: Digitális videó-műsorszórás – Műhold.)
- Ha a LED nem világít, akkor a készülék nem műholdas műsort játszik le.



Kinyitott előlap




1 Smart kártyolvásó

Jobboldali nézet



1 Univerzális soros busz csatlakozó (USB 2.0)

Felülnézet




- 1 Menü gomb**
- 2 Felfelé nyíl gomb**
- 3 Lefelé nyíl gomb**
- 4 OK gomb**

- 5 Balra nyíl gomb**
- 6 Jobbra nyíl gomb**
- 7 Vissza gomb**
- 8 Főkapcsoló gomb**



Hátlap



Leírás

1 Csatlakozók a DVB-S/S2 (RF) jelbemenethez

Megjegyzés

- Az RF jelentése: rádiófrekvencia
- Az EC2208S vevőegység nem rendelkezik IN 2 csatlakozóval

2 Csatlakozók a DVB-S/S2 (rádiófrekvenciás) hurkolt jelkimenethez

Megjegyzés

Az EC2208S vevőegység nem rendelkezik OUT 2 csatlakozóval

3 Csatlakozó a TV SCART bemenetének csatlakoztatásához

4 Csatlakozó a videomagnó (VCR) SCART bemenetéhez

5 RCA csatlakozó egy külső erősítő bal hangbemenetéhez

6 RCA csatlakozó egy külső erősítő jobb hangbemenetéhez

7 Optikai csatlakozó egy külső erősítő digitális optikai bemenetéhez

8 HDMI csatlakozó

9 10/100 Mbit/sec. Base-T Ethernet csatlakozó

10 USB 2.0 csatlakozó; a szolgáltató által kérő speciális funkciók biztosításához

11 Egyenáramú (DC) bemenet (12 V és 2 A - DC)

12 Hálózati kapcsoló



2. Távirányító

A távirányító ismertetése

A vevőegység (set top box) távirányítója képes a TV készülékhez használt távirányító funkciógombjainak működését elsajátítani, így a vevőegységet és a tévékészüléket is a vevőegység távvezérlőjével vezérelheti.

A TV távirányítójának funkciógombjainak utánzásához csak a vevőegység távvezérlő ún. TV-utánzó billentyűzete használható. A vevőegység távirányítójának többi gombját a készülék vezérléséhez használhatja.

A távirányító TV-utánzó billentyűzetén öt gomb található:


Szinkronizálás (Study) gomb, amelynek a segítségével szinkronizáljuk a távirányítót a tévékészülékkel. A TV/AU, VOL+, VOL- és Power (Be- és kikapcsolás) gombok.

A gombokat a TV távirányítójának helyettesítésére használhatjuk.

A TV távirányítójának bármely gombja leutánozható. Ennek ellenére javasoljuk, hogy a távirányító TV/AU, VOL-, VOL+ és Power funkciógombjait másolja le.



	A TV bekapcsolása, illetve készenléti állapotba állítása
	A TV távirányítójának funkciógombjainak működésének átvétele
	Átkapcsolás a TV videobemenető között (TV és AV).
	A vevőegység bekapcsolása, illetve készenléti állapotba állítása
	A TV hangerejének a szabályozása (ha a távirányítót erre tanították meg)
	A készülék menüjének megnyitása
	Videotéka
	Felvett műsorok
	Vissza gomb
	Kilépés
	<ul style="list-style-type: none">■ Elő TV csatorna nézése közben megjeleníti a műveleti opciókat■ Az EPG oldal nézése közben megjeleníti a műveleti opciókat■ Karakterek bevitelle közben vált a szöveges beviteli módok között
	Teletext
	Elektronikus műsorújság (EPG)
	Programinfo





- Csatornák közti váltás
- Lefelé és felfelé naigálás az elektronikus műsorújságban



- Hangerő szabályozás
- Balra és jobbra lépés a műsorújságban



Menüelem kiválasztása – Az OK gombbal tudja végrehajtani a kiválasztott műveletet



Felvétel



Megállítja a felvételt vagy a lejátszást.



- Ugrás vissza
- Ugrás előre



Visszatekerés



Lejátsszás



Előretekerés



A csatorna-specifikus alkalmazásaihoz biztosít hozzáférést (ha van ilyen)



Foglalt



Foglalt



Az extra alkalmazásokhoz biztosít hozzáférést



Számjegyek és karakterek írása



Némítás-- Kikapcsolja / visszakapcsolja a hangot



- Karakterbevitelkor egy karaktert törl
- Numerikus karaktert (#) visz be
- Konkrét funkciót hajthat végre a numerikus gombokkal



A TV távirányítójának funkciógomb-működésének megtanítása

Tételezzük fel, hogy a készülék távirányítójának először a TV távirányítójának Power gomb funkcióját szeretné megtanítani. Ezt a következőképpen teheti meg:

- 1. lépés** Nyomja le a készülék távirányítójának TV-utánzó billentyűzetén a **Study** (Szinkronizálás) gombot 3 másodpercig, míg a TV-utánzó billentyűzet **Power** (Be és kikapcsolás) gombja melletti LED folyamatosan nem világít.

A készülék távirányítója elkezdte a szinkronizálást.

- 2. lépés** Nyomja le a készülék távirányítójának TV-utánzó billentyűzetén a **Power** (Be és kikapcsolás) gombot 1 másodpercig.

A LED villogni kezd jelezve, hogy a készülék távirányítója készen áll a jel fogadására.

- 3. lépés** Irányítsa a TV távirányítóját a készülék távirányítójának jeladója felé, és nyomja le a Power gombot 3 másodpercig a TV távirányítóján a jel küldéséhez.



A két eszköz között a távolság max. 3 méter lehet.

- Ha a LED háromszor gyorsan egymásután felvillan, majd folyamatosan világít, akkor a készülék távirányítója fogadta a jelet és a Power gomb funkciót elsajátította.
- Ha a LED nem így reagál, akkor a készülék távirányítója nem érzékelte a jelet, így ismételje meg a 2. és a 3. lépéseket.

- 4. lépés** Ismételje meg a 2. és 3. lépéseket, hogy a másik három gomb (TV/AV, VOL+ és VOL-) funkcióját is megtanítsa az eszköznek.

- 5. lépés** Nyomja meg a **Study** (Szinkronizálás) gombot a beállítások mentéséhez és a tanulás módból való kilépéshez.

Ezután a TV-t a TV-utánzó billentyűzet (Power, TV/AV, VOL+ és VOL-) gombaival is vezérelheti.




- Ha a készülék távirányítója a szinkronizálástól számított 10 másodpercen belül nem fogad jelet, akkor automatikusan kilép.
- A TV-utánzó billentyűzet gombjai számos TV márka távvezérlő funkció-gombjának utánzsáshoz használhatók. Az eszköz csak a legutoljára meg-tanult gombfunkciókat menti el.
- Ha a távirányítóval vezérlés közben problémák merülnek fel – az 1-5 lépések végrehajtása után – akkor ellenőrizze, hogy a készülék távirányítója megfelelően működik-e.



3. Első beállítások

A kábelek csatlakoztatása





A következő táblázat a kábelcsatlakoztatás lépéseit ismerteti.


Lépés

Ábra


1. lépés

Válassza ki a következő módok közül az egyiket a videokábel csatlakoztatásához:

- Használjon HDMI kábelet a készülék HDMI csatlakozójának és a TV HDMI bemenetének összekötéséhez. Ha a TV képes a HDMI bemeneten átadott hang dekódolására, akkor a vevőegységet nem kell a TV-vel audiokábellel is külön összekötni – a 2. lépések megfelelően.




- Használjon egy SCART kábelet a készülék SCART kimenetének (SCART TV csatlakozó) és a TV SCART bemenetének összekötéséhez.




2. lépés

(Opcionális) Válassza ki a következő módok közül az egyiket az audiokábel csatlakoztatására, ha csak audioműsorokat szeretne lejátszani:

- Használjon audiokábelet a vevőegység hang kimenetének (audió bal és audió jobb) és a TV megfelelő hang bemenetének összekötéséhez.



- Használjon egy TOSLINK(optikai digitális csatlakozó) kábelet a készülék optikai kimenetének és az erősítő optikai bemenetének összekötéséhez.






Lépés

Ábra

3. lépés

Használjon RF (koaxiális) kábelt az STB RF bemenetének (IN 1 vagy IN 2 csatlakozó) és a rögzített műholdas tányér DVB-S/S2 antenna kimenetének összekötéséhez.




4. lépés

Használjon egy másik RF kábelt a vevőegység RF kimenetének (OUT 1 vagy OUT 2 csatlakozó) és a TV, egy másik vevőegység vagy VCR eszköz RF bemenetének összekötéséhez.



5. lépés

Használjon Ethernet kábelt a készülék WAN csatlakozójának és a 10/100M Base-T Ethernet csatlakozójának vagy az ADSL modem Ethernet csatlakozójának összekötéséhez.



6. lépés

Csatlakoztassa a készülék tápkábelének dugóját egy elektromos aljzathoz.



Bekapcsolás

A vevőegység bekapcsolása

- 1. lépés** Győződjön meg arról, hogy a SCART (vagy HDMI) kábel, az RF kábel és a hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van-e.
- 2. lépés** Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakoztatva van-e a hálózathoz és a hálózat működik-e.
- 3. lépés** Kapcsolja be a tévkészüléket és válassza ki a TV-n a megfelelő jelforrást (HDMI vagy SCART).



A tévkészüléken a forrás kiválasztása a TV gyártója és a TV készülék modellje függvényében eltérően működhet. A részletekért tévkészüléke felhasználói útmutatója nyújthat segítséget.

- 4. lépés** Kapcsolja be a készülék hátoldalán található hálózati kapcsolót.



4. Biztonsági előírások



Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében soha ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnak. minden javítást bízzon képzett szakemberre!

- A terméket kizárálag az adatlapján megadott feszültséggel/áramforrással üzemeltesse.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő áramforráshoz csatlakoztatta-e.
- Tisztításhoz, ill. ha az eszközöt huzamosabb ideig nem használja húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból. Ne az elektromos vezetéknél fogva húzza!
- Mielőtt a csatlakozót kihúzza a fali aljzatból, kapcsolja ki először a készüléket, majd a vezetéket a dugónál fogva húzza ki.

Figyelem!

- A készüléket tartsa távol közvetlen napfénytől és hőforrástól.
- A készüléket vízszintesen helyezze el.
- A készüléket jól szellőző helyen helyezze el, védje a nedvességtől és a portól.
- A készülék tisztítását kikapcsolt állapotban, puha, nedves ruhával végezze. Soha ne használjon alkoholt, benzint vagy más organikus oldószert.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol azt erős nyomás/ütés vagy vibráció érheti.
- Előzze meg, hogy apró tárgyak beleessenek, vagy folyadék befolyjon a készülék burkolat nyílásain.
- A készülék javítását csak engedélyel rendelkező szervizszemélyzet végezheti.
- Az itt leírt biztonsági előírások be nem tartása esetén, a javítás, illetve csere kölcségei Önt terhelhetik.
- Meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizképviselettel.





5. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Elhárítása
A vevőegységen található LEDek nem világítanak, a készülék nem kapcsol be, ha a főkapcsolót a készülék hátoldalán bekapcsolja.	A készülék nem kap áramot.	Ellenőrizze az elektromos kábel megfelelő csatlakoztatását, és a hátoldali főkapcsoló bekapcsolását.
Nincs kép.	A videokábel nincsen megfelelően csatlakoztatva. A készülék nem kap áramot.	Ellenőrizze az elektromos hálózati aljzatot és/vagy a hosszabbító kábelt, hogy nem sérült-e meg. Ellenőrizze a videó-kábel megfelelő csatlakoztatását.
Nincs hang.	Az audiokábel nincsen megfelelően csatlakoztatva. A tévékészülék vagy a vevőegység le lett némítva vagy a hangerő nagyon halk.	Ellenőrizze a TV bekapcsolását és azt, hogy az AV módba váltotta-e. Ellenőrizze az audiokábel csatlakoztatását.
A távirányító nem megfelelően működik.	A távirányító túl messze van a készüléktől. A készülék távirányítójának elemei lemerültek.	Kapcsolja be a hangot a tévékészüléken és a vevőegységen, majd növelje a hangerőt. Vigye a távirányítót közelebb a működési tartományba. Cserélje ki az elemeket.





Probléma	Lehetséges ok	Elhárítása
A TV képernyőjén nem jelenik meg a műsorújság.	A készülék nem megfelelően lett konfigurálva.	Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy konfigurálják újra a veveőegységet.
Az elindulás után fekete-fehér képek jelennek meg.	A videokábel gyenge minőségű vagy nem megfelelően csatlakozik.	Csatlakoztassa újra vagy cserélje le a videokábelt.
	A TV által használt szabvány nem egyezik a vevőegység a TV-nek beállított szabvánával. A veveőegység alapértelmezett TV-szabványa a PAL.	Változtassa a TV-szabványt az AUTO (Automata) opcióra a TV távirányítójával. A pontos részleteket a TV felhasználói útmutatójában találhatja meg.



Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük lépjön kapcsolatba szolgáltatójával.



6. Műszaki adatok

Tétel	Specifikáció
Videó	Videó kimenet (75 Ohm): $1,0 \pm 0,2$ Vp-p (V)
Audió	Frekvencia: ± 3 dB (20 Hz ... 20 kHz) Audió-zaj arány ≥ 80 dB (1 kHz) Dinamikus tartomány: ≥ 70 dB (1 kHz) Audió-torzítás + zaj: ≤ -60 dB (1 kHz) Kimenet: 1,0–2,2 Vrms
TV-szabvány	PAL
Kimenet	■ Hang: két sztereó RCA csatlakozó (bal és jobb csatlakozó) és egy S/PDIF optikai csatlakozó ■ Videó: egy HDMI csatlakozó, egy Scart TV csatlakozó és egy Scart VCR csatlakozó ■ Adat: egy USB csatlakozó és egy infravörös vevő csatlakozó
Hálózati csatlakozó	100 Mbit/sec. Base-T Ethernet hálózati kártya, (NIC), RJ45 csatlakozó
Elektromos áramforrás	100–240 V váltakozó áramú (AC), 50 vagy 60 Hz
Rádiófrekvencia	Ellenállás: 75 Ohm Köztes frekvencia (IF) sávszélessége: 6 MHz Modulációs formátumok: 64 90 fokos elforgatásos amplitúdó moduláció (QAM) és 256 QAM Frekvencia: 57–861 MHz
Elektromos fogyasztás működés közben	20 W
Elektromos fogyasztás készenléti állapotban	2 W
Méretek (MA x SZÉ X MÉ)	220 mm x 290 mm x 68 mm (8,66 in. x 11,42 in. x 2,68 in.)
Súly	EC2208S STB 1.5 kg (3.31 lb), EC2218SS 1.7kg (3.75 lb)
Üzemi hőmérséklet	0 °C ... 40 °C(32 °F ... 104 °F)



7. Környezetvédelmi szempontok

A környezet megóvása a Huawei legfontosabb célkitűzése. A Huawei figyelembe veszi termékei életciklusa során a környezeti jellemzőket – kezdve a gyártástól, az átadástól, a termékek leselejtezéséig.

A készüléken és a csomagoláson található szimbolumok jelentése



A terméket szelektív módon kell újrahasznosítani, ne dobja a háztartási hulladék közé.



A csomagolás újrahasznosítható anyagból készült, ezért nem távolítható el a háztartási hulladékkal.



A jel azt jelzi, hogy egymás fölé max. 6 darab csomagot szabad csak helyezni.



A jel a csomagolódoboz helyes (felfele irányú) tárolási irányát jelzi a szállításhoz.



A jel azt jelzi, hogy a csomagolódoboz tartalma törékeny, így azt megfelelő óvatossággal kell szállítani.



A csomagolódobozt védeni kell esőtől/csapadéktól.

Újrahasznosítás és leselejtezés

Az újrahasznosítás egyszerűbbé tétele érdekében kérjük, kövesse a szeméttípusra vonatkozó helyi szabályozást. Ha a termék elemet tartalmaz, akkor a lemerült elemeket az erre alkalmas helyen adjon le. Az európai törvénykezés értelmében az elektromos vagy elektronikus termékek közé sorolt árukat leadhatja a forgalmazónál, ha új terméket vásárol a helyi környezetbarát



begyűjtő állomásokon. Így Ön is részt vehet az újrahasznosításban és az elektromos, illetve elektronikus hulladék újrahasznosításának fejlesztésében, ami fontos környezetünk védelme és az emberi egészség számára.

Az elektronikus eszközök RoHS irányelve

Vevőegysége, valamint a vele járó elemek megfelelnek az RoHS-előírásnak. Veszélyes anyagot, mint ólom, higany és kádmium nem tartalmaznak, ezzel elkerülhető a környezetszennyezés és az újrahasznosításban dolgozók egészségi károsodása. A távirányító elemeit könnyen eltávolíthatja.



Ha a távirányító elemei lemerültek, akkor adja le azokat egy alkalmas gyűjtőhelyen és ne dobja ki őket a háztartási hulladék közé!

Áramfogyasztás

Az áramfogyasztás és a készülék elhasználódásának optimalizálására javasoljuk, hogy a készüléket készenléti módba állítsa, amikor nem használja, továbbá, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ha hosszabb ideig nem használja.

